




### Reparaturschalter Standard / EMV-Ausführung mit Hilfskontakten




### Reparaturschalter ATEX Standard / EMV-Ausführung mit Hilfskontakt




### Reparaturschalter Standard-Ausführung 6-polig für 2-stufige Motoren




### Motor 1-stufig ohne Kaltleiter




### Motor 1-stufig mit Kaltleiter




### Motor 2-stufig ohne Kaltleiter



**Motor 2-stufig mit Kaltleiter**



**Klemmenbelegung 230/400 V**



**Klemmenbelegung 400/690 V**

